

2300507 - Bútorszéf – elektronikus, kezelési utasítás

A széf nyitása első alkalommal:

A széf a biztonsági kulccsal nyitható első alkalommal. Ehhez a tasztatúra felett jobbra lévő gumi tömítést kell óvatosan kipattintani, majd az alatta található zárat kinyitni. Ezt követően a bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával megegyező irányba kell elfordítani.

Az ajtó nyitása után kérjük helyezzen az ajtó belső oldalán található elem tartóba 4 db AA típusú elemet. (Amennyiben a piros és zöld világítás egyszerre ég, abban az esetben az elemek cseréje szükséges). A gyári PIN kód: 1234#

Figyelem! A biztonsági kulccsal minden esetben kinyitható az ajtó, tartsa biztonságos helyen.

Felhasználói kód beprogramozása:

1. A nyitott széf ajtó belsején, található egy SET feliratú gomb, amelyet megnyomva két pittyenés hallatszik, és felvillan a narancssárga fény.
2. Üsse be a 3-8 jegyű kódját, majd nyomja meg az “#” gombot. Ezt követően felvillan a zöld LED.
3. A bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával megegyező irányba kell fordítani.

Az ajtó zárása: A bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával ellentétes irányba kell fordítani.

Biztonsági beállítások: Amennyiben három egymást követő alkalommal elrontja a kódot, akkor 5 percig nem próbálkozhat újra. A biztonsági kulccsal ekkor is nyitható a széf.

A széf nyitása kóddal: Üsse be a korábban megadott 3-8 jegyű nyitókódot, majd nyomja meg az “#” gombot.

Elemek cseréje: Amikor az elemek energiaszintje alacsonyra csökken, a széf számos alkalommal pittyeg és kivillan a narancssárga fény. Ekkor az elemek mihamarabbi cseréje szükséges.

USB töltés: Power bankról tápfeszültséget lehet adni, az USB csatlakozón keresztül a nyitáshoz, amennyiben az elem lemerült és a kulcs sincs meg.