

# **FINDER – ORRFŰRÉS**

## **800 W – 197242, 197356**

### **Használati utasítás**

#### **1. Elektromos hálózat**

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely 220-240V feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú tápfeszültséggel működtethető. A gép az Európai Szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért földvezeték nélküli csatlakozó aljzatról is használható.

#### **2. Munkavédelmi előírások, Személyi biztonság**

- a) Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmeztetés az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt biztonsági felszerelések, például porálarca, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.
- c) Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt elektromos áramforráshoz csatlakoztatja. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámot úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat a hálózathoz való csatlakozás előtt.
- d) Ne távolítsa el az elektromos szerszám védőburkolatát.
- e) Ne nyúljon túl messzire a géppel. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására vannak biztosítva eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. Ezen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

#### **3. Az elektromos kéziszerszámok használata és karbantartása**

- a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát a tervezett sebesség mellett.
- b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem működik rajta. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- c) Húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy az elektromos szerszámokat tárolná. Az ilyen megelőző

biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy ezt az utasítást. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- e) Tartsa karban az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek beszorultak-e, nem törnek-e el, és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) Tartsa a fűrészláncokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- g) Az elektromos kéziszerszámot és tartozékokat a jelen utasításoknak megfelelően és az adott típusú elektromos kéziszerszámhoz előírt módon használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
- h) Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a szerszám adattábláján szereplő feszültséggel. Bármilyen beállítás vagy szervizelés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

#### **4. Speciális biztonsági szabályok**

**Figyelmeztetés:** Tartsa távol a kezét a vágási területtől és a késtől. SOHA ne tegye a kezét a fűrészlap közelébe, mert a megakadás a fűrészlap elugrását okozhatja a munkadarabtól.

##### **Tartsa be az alábbi utasításokat**

- 1) Ez a gép két kéz használatát igényli a biztonságos működés érdekében, és nem szabad létráról vagy lépcsőről történő munkavégzés során használni.
- 2) Ha ezt a gépet magasban történő munkavégzésre kívánja használni, megfelelő, stabil emelvényt vagy állványtornyot kell használni korlátokkal és rúgódeszkákkal.
- 3) Egyes fa és fa típusú termékek, különösen az MDF (közepes sűrűségű farostlemez) olyan port termelhetnek, amely veszélyes lehet az Ön egészségére. Javasoljuk, hogy a gép használatakor cserélhető szűrőkkel ellátott, jóváhagyott arcmaszkot használjon.
- 4) Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszámok le vannak választva a hálózatról, amikor nem használják, szervizelés, kenés vagy beállítás előtt, valamint tartozékok, például kések cseréjekor.
- 5) Ne használjon elgörbült vagy hiányzó fogakat. Ez rendkívül veszélyes, és súlyos balesethez vezethet, ami a kezelő és a közelben tartózkodók sérülését, valamint a gép károsodását okozhatja. Csak a szállító által ajánlott és jó állapotú késeket használjon.
- 6) Ne használjon a megadottnál nagyobb fűrészlapot.
- 7) Csak a géphez tervezett fűrészlapot használjon.
- 8) A pengeregztítő mechanizmust mindig tartsa tisztán és pormentesen

- 9) Ne indítsa el a gépet úgy, hogy a penge érintkezzen a munkadarabbal.
- 10) Ellenőrizze, hogy a munkadarabon nincsenek-e kiálló szögek, csavarfejek vagy bármi, ami károsíthatja a fűrészlapot.
- 11) Ügyeljen arra, hogy a munkadarab alatt ne legyenek akadályok, könnyen vágható fűrészlovakra és asztallapokra. Tartsa megfelelően a gépet, és álljon stabilan.
- 12) Semmilyen módon ne kísérelje meg módosítani a gépet vagy annak tartozékait.

## **5. Kezelési utasítások**

Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szerszám, az alkatrészek és tartozékok, amelyek szállítás közben keletkeztek. Szánjon egy kis időt a kézikönyv figyelmes elolvasására és annak tartalmának megértésére az összeszerelés és használat előtt.

### **A penge cseréje**

- Az orrfűrész különböző, fa és fém vágására alkalmas pengék befogására tervezték.
- Fűrészéhez 2 ajándék fűrészlap tartozik, fémhez és fához.
- Keresse fel kereskedőjét új fűrészlapokért.
- Keresse meg a tokban található hatszögletű kulcsot. Helyezze el a fűrész úgy, hogy a hatlapfejű csavar látható legyen a burkolaton lévő nyíláson keresztül.
- Lazítsa meg a csavart, de ne távolítsa el teljesen. A penge a dugattyús orsóhoz van rögzítve. Távolítsa el a pengét, és dobja ki az újrahasznosítási szabályoknak megfelelően.
- Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az orsó mart gyűrűjét.
- Tartsa a mart gyűrűt teljesen elforgatva, és helyezze be a fűrészlapot az orsó belsejébe.
- Engedje el a túske mart gyűrűjét, és győződjön meg arról, hogy a penge jól záródik.

## 6. Használat

**FIGYELEM! Használat előtt figyelmesen olvassa el jelen használati utasítást.**

### Be- és kikapcsolás

**Megjegyzés:** Mielőtt bekapcsolná a be-/kikapcsolót, ellenőrizze, hogy a fűrészlap rögzítőcsavarja jól meg van-e húzva.

- 1) Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.
- 2) A szerszám elindításához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 3) Engedje el a gombot a szerszám kikapcsolásához.

### Megjegyzés:

- Soha ne kapcsolja ki vagy be a gépet amikor a fűrészlap kapcsolatban van a munkadarabbal.
- Bekapcsolást követően, várja meg amíg felfut a penge a maximum sebességére.

## 7. Karbantartás és hibaelhárítás

### Karbantartás

- a) Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket az elektromos kéziszerszám tisztításához. Száraz ruhával törölje le.
- b) Az elektromos kéziszerszámot mindig száraz helyen tárolja.
- c) Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait.
- d) Ha szikrákat lát felvillanni a szellőzőnyílásokban, az normális, és nem károsítja az elektromos kéziszerszámot.
- e) Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselőjétől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre.

### Hibaelhárítás

- a) Ha az orr fűrész nem működik, ellenőrizze a tápfeszültséget a hálózati csatlakozónál.
- b) Ha az orrfűrész nem megfelelően vág, ellenőrizze a fűrészlap élességét, és cserélje ki, ha elhasználódott.
- c) Ha a hiba nem hárítható el, vigye vissza az orrfűrész szakképzett javítószemélyzethez szervizelés céljából.

2022.12.17.