

Bútorszéf – elektronikus, kezelési utasítás

A széf nyitása első alkalommal:

A széf a biztonsági kulccsal nyitható első alkalommal. Ehhez a tasztatúra és a nyitó gomb közötti műanyag panelt kell óvatosan kipattintani, majd az alatta található zárat kinyitni. Ezt követően a bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával megegyező irányba kell elfordítani.

Az ajtó nyitása után kérjük helyezzen az ajtó belső oldalán található elem tartóba 4 db AA típusú elemet. (Amennyiben a piros és zöld világítás egyszerre ég, abban az esetben az elemek cseréje szükséges)

Figyelem! A biztonsági kulccsal minden esetben kinyitható az ajtó, tartsa biztonságos helyen.

Felhasználói kód beprogramozása:

1. A nyitott széf ajtó belsején (a zsanérhoz közel), található egy piros gomb, amelyet megnyomva két pittyenés hallatszik. Ezt követően kigyullad a "Proceed" felirat sárga színnel.
2. Üsse be a 3-8 jegyű kódját, majd nyomja meg az "A" gombot. Ezt követően felvillan a zöld Ready feliratú LED. Majd a bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával megegyező irányba kell fordítani.

Az ajtó zárása:

A bal oldali nyitó gombot, az óramutató járásával ellentétes irányba kell fordítani.

Biztonsági beállítások:

Amennyiben három egymást követő alkalommal elrontja a kódot, 20 másodpercig nem lehet újra próbálkozni. Ha ezt követően újra három alkalommal elrontja a kódot akkor 5 percig nem próbálkozhat újra.

A széf nyitása kóddal:

Üsse be a korábban megadott 3-8 jegyű nyitókódot, majd nyomja meg az "A" gombot.

Elemek cseréje:

Amikor az elemek energiaszintje alacsonyra csökken, a "low battery" felirat led-je pirosan kezd el világítani. Ekkor az elemek azonnali cseréje szükséges.