

FINDER – Digitális asztali mérleg kezelési utasítás

Bevezetés

Az ACS sorozatú árszámító mérleg alacsony árú, rendkívül pontos mérőberendezés, amely leginkább szupermarketek, élelmiszerboltok és egyéb kiskereskedelmi üzletek számára alkalmas. Ez a mérleg rendkívül pontos és precíz érzékelők felhasználásával készült. Akár 8 egységár és 99 gyűjtő tárolására alkalmas. Sokoldalú gép, mert hálózati áram hiánya esetén is újratölthető akkumulátorral működik. Az energiatakarékosság érdekében a mérleg automatikusan kikapcsol, ha használaton kívül van.

Tulajdonságok

Mérési tartomány: 5g – 30 kg

Pontosság: 1/3000 f.s

Működési feszültség: Ac 220v és beépített újratölthető akkumulátor

Memória: 8 egységár tárolása, 99 gyűjtő tárolása

Automatikus kikapcsolás energiatakarékossági szempontból

Súly kijelző: 5 digit

Egységár kijelző: 5 digit

Össz. ár kijelző: 6 digit

Gombok leírása

ZERO gomb nullázza a skálát

TARE gomb levonja a mérlegen lévő súly értékét, és bruttó módról nettó módra változtatja a kijelzést.

M+ gomb tárolja és felhalmozza a súly és mennyiség értékét

M1-M2 tárolja az árakat 2 különböző pozícióban

C gomb a tárolt adatok törlésére szolgál

0-9 a szám gombok az egységárak beállítására szolgálnak

PONT gomb a tizedesvessző beírására szolgál

Kijelző leírás

1. tare visszajelző: a tare led a bal oldalon található oldalon a súly ablak mellett

2. zero visszajelző: a zero led a bal oldalon található oldalon a súly ablak mellett

3. áram visszajelző: az AC tápfeszültség led a súly ablak alatt található

Kezelési leírás

Általános instrukciók

1. Amikor az akkumulátor lemerül, fel kell tölteni a tápvezetékkel.

2. A mérleg használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy vízszintes, sima felületen vane,

ha nem akkor tegye ilyen felületre. Állítsa be a lábakat, hogy ne billegjen.

Alapműveletek

Mérleg nullázása

Ha nincs semmi a mérlegen, de a leolvasás nem nulla, nyomja meg a ZERO gombot a nulla

jelző bekapcsolásához.

Mérés

Győződjön meg arról, hogy a mérleg nulla pozícióban van, és a nulla jelző világít, helyezzen egy terméket a serpenyőre, a súlyablakon megjelenik a tétel súlya.

Tare

Helyezze a tálat a tányérra, ha a súlyérték stabil, nyomja meg a TARE gombot, ekkor, a tare jelző világít, és a tál súlya levonásra kerül. Amikor eljött a tál eltávolításának ideje, vegye le a tálat, és nyomja meg ismét a TARE gombot.

Túlterhelés jelzés

Kérjük, ne tegyen rá olyan tárgyat, amely meghaladja a maximális kapacitást, amikor a mérleg riaszt, távolítsa el a tételt a tányérról, hogy elkerülje a mérőcella sérülését.

Tizedes módosítás

Egységár beállítás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az egységár és a teljes ár ablakban 0, 1 vagy 2 tizedes jegy található. Amennyiben 0.00-át lát, úgy 999 a legnagyobb érték, amit be tud vinni a gépbe.

Módosítás 0 tizedesre: üsse be, hogy: 158 majd TARE majd 5 majd újra TARE

Módosítás 1 tizedesre: üsse be, hogy: 158 majd TARE majd 15 majd újra TARE

Módosítás 2 tizedesre: üsse be, hogy: 158 majd TARE majd 25 majd újra TARE

Egységár beállítás

A mérleggel való árazáshoz be kell állítani az áru egységárát, majd ezzel az egységárral meghatározni, hogy az mekkora értékű áru került a tányérra. Amikor a mérlegen elhelyezett áru súlyát megjeleníti a mérleg, számbillentyűkkel állítsa be az egységárát. A beállított egységár az egységár ablakban jelenik meg, az összár ablakban az áruk teljes árát mutatja. Az előző egységár törléséhez nyomja meg a C gombot.

Összegző működés beállítása

Ha megadja az adott cikk egységárát, az összegző művelet mind a súly, mind az ár összegét mutatja a következőképpen:

- Helyezzen egy tételt a tányérra, hagyja, hogy a mérleg stabil legyen, adja meg az egységárát a számbillentyűkkel, az egységár ablakban az egységár, a teljes ár ablakban pedig a teljes ár látható.
- Most nyomja meg az M+ gombot, és tárolja a súly és az ár értékét is.
- Most vegye le az első terméket a tányérról, helyezzen egy másik terméket a mérlegre, hagyja stabilan állni, adja meg az egységárát a számbillentyűkkel, majd nyomja meg ismét az M+ gombot. Az egységár ablak villogni kezd, és a teljes ár ablak a felhalmozott árat mutatja. A mérleggel 99 alkalommal ismételheti meg ezt a műveletet.

Összegzés törlése

A felhalmozott értéket a C (törlés) gomb megnyomásával bármikor törölheti.

Egységár tárolása

A mérleg 2 egységár tárolására képes. Adja meg a kívánt egységárát a számbillentyűk segítségével, majd nyomja meg az M gombot, majd az M1 vagy M2 billentyűt. Az értéket a

rendszer tárolja megfelelő billentyűn. A következőnek eltárolt érték felülírja a korábbi.

Tárolt Egységár előhívása

Ha a mérlegben tárolt egységárat szeretné használni mérés közben, akkor nyomja meg az M1 vagy M2 billentyűt, miután a mérlegkijelzés stabilizálódott, akkor az egységár betöltődik és megjelenik az ablakban.

Veszélyek

Akkumulátor

A mérleg hálózati feszültség nélküli használata után az akkumulátort megfelelően fel kell tölteni. Normális esetben; töltés 1,2 óra, használatonként 1 óra. Ha hosszabb ideig nem használja, akkor legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltsen. Ellenkező esetben károsíthatja az akkumulátort. Mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort, először kapcsolja ki a mérleget.

Víz/hőmérséklet

Óvja mérlegét a heves esőtől, a víz elárasztásától, valamint a közvetlen napfénytől és a magas hőmérséklettől (50 fok felett), ez a mérleg nem vízálló.

Páratartalom

Óvja az állandó páratartalomtól, ne telepítse párasító közelébe.

Mágnesesség

Ne helyezze a mérleget erős mágneses tér közelébe, mert károsíthatja a mérleg érzékeny részeit.